

інтелектуальний зовнішній сенсор підключення для лічильників води W-Allmess

Part number: JOOBY AQUARIS SNS WOAM02 100



Оптичний сенсор фіксує оберти вимірювальної стрілки аналогових лічильників води та передає імпульси (кількість імпульсів кратна кількості обертів стрілки) на радіомодуль Jooby OMNI RM LoRaWAN 4PU 204EU.

Зовнішній сенсор монтується на корпус водолічильника і підключається до радіомодуля за допомогою кабелю з роз'ємом PY07-6 (постачається у зібраному вигляді); його активація

відбувається автоматично.

Після встановлення сенсор починає передавати імпульси, при цьому радіомодуль фіксує кількість обертів вимірювальної стрілки.

Зібрані дані зберігаються в енергонезалежній пам'яті радіомодуля, а в адміністративній панелі постачальника ресурсу відображаються у зручному для моніторингу форматі.

Робоча температура	1 °C ... 60 °C
Довжина кабелю	1,5 м
Імпульсний коефіцієнт	1 імпульс на 1 л
Орієнтовний термін експлуатації	10 років (1 передавання даних на добу)*
Тип роз'єму кабелю	PY07-6
Монтаж	до 5 хвилин
Ступінь захисту корпусу	IP67
Дистанційний збір показників	з лічильників води Allmess
Модельний ряд лічильників	AMES 3-W +m

*Термін експлуатації залежить від частоти передавання даних.